

Configurare un IP statico sul LG 32SM5J-B (o altro monitor digital signage)

Per configurare un **IP statico** sul **LG 32SM5J-B** con webOS 6.0, segui questa procedura:

Procedura passo-passo:

1. **Apri le impostazioni**
 - Premi il tasto **Settings** (ingranaggio) sul telecomando LG
2. **Vai alle impostazioni di rete**
 - Nel menu laterale, seleziona **Network** (Rete)
 - Poi scegli **Wired Connection** (Connessione cablata) se usi Ethernet, o **Wi-Fi Connection** se usi wireless
3. **Disattiva DHCP**
 - Cerca l'opzione **IP Settings** o **IP Configuration**
 - Cambia da **DHCP/Automatic** a **Manual** (Manuale) o **Static**
4. **Inserisci i parametri manualmente**
 - **IP Address**: l'indirizzo IP che vuoi assegnare (es. `192.168.1.150`)
 - **Subnet Mask**: la maschera di rete (tipicamente `255.255.255.0`)
 - **Gateway**: l'indirizzo del router (es. `192.168.1.1`)
 - **DNS Primary**: primo server DNS (es. `8.8.8.8` di Google o `1.1.1.1` di Cloudflare)
 - **DNS Secondary**: secondo DNS opzionale (es. `8.8.4.4` o `1.0.0.1`)
5. **Salva e riavvia**
 - Seleziona **Save** (Salva)
 - Riavvia il monitor per applicare le modifiche

Nota importante:

Se non trovi queste opzioni nel menu standard, potrebbero essere nascoste in **EZ Setting** → **Network Settings**, dato che questo è un display signage professionale.

Disattivar il risparmio energetico

Generale - accensione - disattivare le 4 voci per il risparmio energetico