

EliminaCode

- [Istruzioni per configurare il monitor \(LG 32SM5J-B o altri digital signage monitor\)](#)
- [Prerequisiti per nuova installazione](#)
- [Configurare un IP statico sul LG 32SM5J-B \(o altro monitor digital signage\)](#)
- [Requisiti per installazione eliminacode](#)

Istruzioni per configurare il monitor (LG 32SM5J-B o altri digital signage monitor)

LG 32SM5J-B utilizza il sistema operativo webOS 6.0, che include una funzione nativa chiamata "Play via URL" pensata esattamente per aprire in automatico una pagina web predefinita quando viene acceso il monitor.

Ecco la procedura passo-passo per attivarla:

- Crea uno short-url con il link dello Schermo di visualizzazione, per evitare di digitare stringhe troppo lunghe sul monitor: <https://url.gktgroup.it/>
- Connetti il monitor alla rete: Assicurati che il display sia acceso e collegato a Internet (tramite Wi-Fi o cavo Ethernet LAN).
- Apri le impostazioni: Premi il tasto Settings (l'icona a forma di ingranaggio) sul telecomando originale LG.
- Vai nel menu speciale: Naviga nel menu laterale fino alla voce EZ Setting (Impostazioni EZ) e selezionala.
- Attiva il caricamento URL: Scorri le opzioni e seleziona Play via URL (potrebbe chiamarsi Riproduzione tramite URL se il sistema è in italiano).
- Abilita la funzione: Sposta l'interruttore della voce URL Loader su ON (Attivato).
- Inserisci il sito web: Digita l'indirizzo web (URL) completo della pagina che vuoi mostrare nel campo di testo (assicurati di includere http:// o https://).
- Salva e applica: Seleziona Save (Salva). Successivamente, clicca su Reboot To Apply (Riavvia per applicare) e conferma scegliendo Yes/Sì.

Al riavvio, il monitor ignorerà l'interfaccia standard e aprirà in automatico il browser di sistema a tutto schermo, caricando direttamente la pagina web predefinita.

Prerequisiti per nuova installazione

Verificare che:

- La sede abbia una connessione stabile a internet
- Le prese di rete a cui andranno collegati Totem e Monitor siano attive e funzionanti
- I dispositivi possano collegarsi alla rete in DHCP. In alternativa chiedere di farsi attivare due indirizzi IP

Nota: È meglio fare le prove in momenti in cui non ci sono pazienti, per evitare di incasinare gli operatori

Configurare un IP statico sul LG 32SM5J-B (o altro monitor digital signage)

Per configurare un **IP statico sul LG 32SM5J-B** con webOS 6.0, segui questa procedura:

Procedura passo-passo:

1. **Apri le impostazioni**
 - Premi il tasto **Settings** (ingranaggio) sul telecomando LG
2. **Vai alle impostazioni di rete**
 - Nel menu laterale, seleziona **Network** (Rete)
 - Poi scegli **Wired Connection** (Connessione cablata) se usi Ethernet, o **Wi-Fi Connection** se usi wireless
3. **Disattiva DHCP**
 - Cerca l'opzione **IP Settings** o **IP Configuration**
 - Cambia da **DHCP/Automatic** a **Manual** (Manuale) o **Static**
4. **Inserisci i parametri manualmente**
 - **IP Address:** l'indirizzo IP che vuoi assegnare (es. `192.168.1.150`)
 - **Subnet Mask:** la maschera di rete (tipicamente `255.255.255.0`)
 - **Gateway:** l'indirizzo del router (es. `192.168.1.1`)
 - **DNS Primary:** primo server DNS (es. `8.8.8.8` di Google o `1.1.1.1` di Cloudflare)
 - **DNS Secondary:** secondo DNS opzionale (es. `8.8.4.4` o `1.0.0.1`)
5. **Salva e riavvia**
 - Seleziona **Save** (Salva)
 - Riavvia il monitor per applicare le modifiche

Nota importante:

Se non trovi queste opzioni nel menu standard, potrebbero essere nascoste in **EZ Setting** → **Network Settings**, dato che questo è un display signage professionale.

Disattivar il risparmio energetico

Generale - accensione - disattivare le 4 voci per il risparmio energetico

Requisiti per installazione eliminacode

Memo per tablet/totem Android

- Impostare i permessi all'app: `C:\Users\GabuttiL\AppData\Local\Android\Sdk\platform-tools\adb.exe shell dpm set-device-owner com.gktapp/.MyDeviceAdminReceiver`

Memo per Schermo / TV:

- Impostare l'url predefinito (<https://url.gktgroup.it/...>)
- Impostare il browser come app da aprire all'avvio
- Impostare lo stand-by dello schermo a 24h

Memo per totem Windows 11:

- Eseguire il comando `reg add "HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Dsh" /v AllowNewsAndInterests /t REG_DWORD /d 0 /f` per disattivare i widget di windows (meteo ecc.)