

Istruzioni per configurare il monitor (LG 32SM5J-B o altri digital signage monitor)

LG 32SM5J-B utilizza il sistema operativo webOS 6.0, che include una funzione nativa chiamata "Play via URL" pensata esattamente per aprire in automatico una pagina web predefinita quando viene acceso il monitor.

Ecco la procedura passo-passo per attivarla:

- Crea uno short-url con il link dello Schermo di visualizzazione, per evitare di digitare stringhe troppo lunghe sul monitor: <https://url.gktgroup.it/>
- Connetti il monitor alla rete: Assicurati che il display sia acceso e collegato a Internet (tramite Wi-Fi o cavo Ethernet LAN).
- Apri le impostazioni: Premi il tasto Settings (l'icona a forma di ingranaggio) sul telecomando originale LG.
- Vai nel menu speciale: Naviga nel menu laterale fino alla voce EZ Setting (Impostazioni EZ) e selezionala.
- Attiva il caricamento URL: Scorri le opzioni e seleziona Play via URL (potrebbe chiamarsi Riproduzione tramite URL se il sistema è in italiano).
- Abilita la funzione: Sposta l'interruttore della voce URL Loader su ON (Attivato).
- Inserisci il sito web: Digita l'indirizzo web (URL) completo della pagina che vuoi mostrare nel campo di testo (assicurati di includere http:// o https://).
- Salva e applica: Seleziona Save (Salva). Successivamente, clicca su Reboot To Apply (Riavvia per applicare) e conferma scegliendo Yes/Sì.

Al riavvio, il monitor ignorerà l'interfaccia standard e aprirà in automatico il browser di sistema a tutto schermo, caricando direttamente la pagina web predefinita.

Revision #1

Created 2026-06-03 12:37:58 UTC by Emanuele Toscano

Updated 2026-06-03 12:40:08 UTC by Emanuele Toscano